Accu-Dent® System I: Fasi di lavorazione

Posto di lavoro:
- Acqua ca. 21°C
- Misurino - spatola
- Tray Compass
- Materiale da impronta
- Siringa
- Cucchiaio

Scegliere il **cucchiaio da impronta**

Tray Compass

Acqua 21°C **+ Siringa Accu-Gel**

Termometro
Misurino
Spatola
Ciotola

Miscelare acqua e **Siringa Accu-Gel**

15 – 20 sec.

Riempire la **siringa**

Mettere da parte la **siringa**

Acqua 21°C **+ Tray Accu-Gel**

Termometro
Misurino
Spatola
Ciotola

Miscelare acqua con **Accu-Gel**

Miscelare fino ad ottenere un impasto omogeneo

Riempire il **cucchiaio**

Mettere da parte il **cucchiaio**

Iniettare il **gel in siringa** nel vestibolo

Applicare il cucchiaio da impronta con il **gel per cucchiaio**

Realizzazione del modello

Candulor
KunstZahnWerk

9810-9-A-011-03/2000/200 © Copyright 2000 Candulor AG, Wangen/ZH